



Sistema de Control de Inventario





- A) Unidad principal
- B) Dispositivo de seguimiento de objet (Incluyendo cinto) x5
- C) Abrazadera de montaje
- **D)** Credencial del usuario x5
- E) Cintos de herramientas de repuesto x3
- F) Cable USB
- G) Bolsa de tornillos
- H) Cargador
- I) Manual del Usuario



IMPORTANTE: CARGAR LA BATERÍA

ANTES DE LA INSTALACIÓN LA UNIDAD DEBE CARGARSE DURANTE AL MENOS 12 HORAS.

PROVEYÉNDOLE EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO STANLEY GUARD. USTED PUEDE CONCENTRARSE EN HACER EL TRABAJO.

EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO STANLEY PERMITE:

- Pleno dominio de su valioso equipo en cualquier momento y en cualquier lugar.
- Instalación y configuración rápida y sencilla.
- No más búsqueda de costosos equipos extraviados.
- Haga un seguimiento fácilmente de las herramientas en uso en el lugar de trabajo.
- Recopile información y estadísticas sobre el uso de herramientas.
- Presentación de datos fácil e intuitiva en la unidad o en su computadora.

ÍNDICE

ORIENTACIÓN Y BOTONES	03
OPERACIÓN	04
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN	04
UNIDAD PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS	04
CÓMO INSTALAR LA CREDENCIAL DE UN OBJETO	0
ENCENDIDO DEL SISTEMA	06
CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD (ASISTENTE)	06
USO DIARIO	
ARMADO DE LA UNIDAD	09
TOMA DE LOS OBJETOS	09
RETORNO DE OBJETOS	10
ALARMA	11
INFORMES	11
MANTENIMIENTO	12
PARÁMETROS	12
USUARIOS	12
OBJETOS	14
APAGADO DEL SISTEMA	16
CARGA	16
DETECCIÓN DE AVERÍAS, CONSEJOS Y SEGURIDAD	16
GARANTÍA	20





TOMAR LAS HERRAMIENTAS

ORIENTACIÓN Y BOTONES


VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTA DE LA BASE



VISTA LATERAL

Ranura para credencial de usuario



de comunicación




Puerto de comunicación

OPERACIÓN

Después de comprar el sistema simplemente siga estos cuatro pasos sencillos para encenderlo y en funcionamiento:



Instale la unidad principal y la abrazadera



Fije los dispositivos de seguimiento a sus objetos



Configure la unidad principal (Asistente)




Entregue las credenciales de usuario a su equipo

CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN

UNIDAD PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA




Coloque la abrazadera y la unidad principal en la pared interna larga junto a la entrada a nivel del ojo




Coloque la abrazadera y la unidad principal en el centro de la pared interna larga junto a la entrada a nivel del ojo




Coloque la abrazadera y la unidad principal en la parte interna de la cubierta a nivel del ojo




Los componentes incluven: abrazadera, tornillos y tuercas




preferida, marque los agujeros y taladre con una mecha de 3/16"/5mm abrazadera




Coloque la abrazadera en la ubicación Inserte los tornillos desde el exterior. **NOTA:** también se puede soldar la



Ajuste las tuercas desde el interior



Deslice la unidad principal sobre los dos ganchos sobre la abrazadera




Empuje la base de la unidad principal contra la abrazadera hasta que quede fija en su lugar (se escucha un clic)


CÓMO INSTALAR EL DISPOSITIVO DE **SEGUIMIENTO DE**




NOTA: COLOQUE EL DISPOSITIVO EN SU HERRAMIENTA SELECCIONE UN PUNTO DONDE EL DISPOSITIVO NO INTERFIERA **CON LA OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA**




Inserte una tira de fijación en el agujero superior por debajo de la flecha negra. (Nota: la cinta de fijación ya puede estar en esta posición)




Tire de la tira de fijación hacia afuera hasta que se fije en la base con un clic



Envuelva la tira de fijación alrededor de la herramienta e inserte el extremo cierré hasta que sálga de la abierto a través de la credencial en el credencial. Tire de la tira de fijación cierre



Empuje la tira de fijación a través del Corte el extremo flojo cerca del y ajuste



agujero de la fijación. Asegúrese de que esté adecuadamente cortada para prevenir una lesión 05

ENCENDIDO DEL SISTEMA





Pulse la tecla de encendido hasta que se encienda el sistema y aparezca la pantalla de bienvenida.



CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL (ASISTENTE)

Siga el asistente rápido para comenzar a trabajar con el sistema



Seleccione "Language" (idioma) y elija el idioma principal para la interfaz del sistema



El código maestro por defecto es 12345



Elija un código nuevo de 5 dígitos




Confirme el nuevo código y luego oprima "siguiente" para continuar



Utilice el teclado y las teclas de navegación para configurar la fecha y luego oprima "siguiente" para continuar



Utilice el teclado y las teclas de navegación para configurar la hora y luego oprima "siguiente" para continuar



se adapte al sitio donde se usará el

sistema. Oprima "OK" para continuar



NOTA: ESTO OPTIMIZARÁ EL ALCANCE DE DETECCIÓN A LA UBICACIÓN DE SU SISTEMA.



Obtenga la credencial que estará usando. Este será el "credencial maestra"



Inserte su credencial de usuario en la ranura del lado derecho de la unidad



Ingrese su nombre con el teclado y luego oprima "Siguiente" para continuar




Vea los parámetros y oprima "Aprobar" para continuar u oprima "volver" si necesita corregir una entrada



Muestra los usuarios que se encuentran definidos en el sistema. Presione la tecla "Agregar" para agregar un nuevo usuario.



Inserte más credenciales del usuario para sus empleados. Puede definir hasta 30 usuarios



Ingrese el nombre de cada empleado y luego oprima "next"



Seleccione el estado del usuario: usuario o fiduciario (*) y luego oprima "OK" para continuar



Seleccione el idioma de la interfaz para un titular de credencial específica. Oprima "OK" para aprobar




Use el teclado para ingresar el oficio del usuario y luego oprima "Siguiente" para continuar (opcional)

18 LISTA DEL	USUARIO
Abram	Maestro
Bob	Administrad
Carl	Usuario
David	Congelar
< Atrás	Agregar

Oprima "agregar" para agregar más empleados u oprima "Siguiente"

CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA



Oprima el primer dispositivo que desea cargar en el sistema



Oprima el botón del dispositivo



Ingrese el nombre del objeto que acaba de cargar. (Este campo es obligatorio). Oprima "Siguiente" para continuar



Agregue un comentario (opcional) y oprima "Siguiente" para confirmar



Agregue el valor del objeto (opcional) y oprima "Aprobar" para completar la operación



Seleccione "Agregar" para agregar más objetos. Puede agregar más de 50 objetos u oprima "Terminar" para completar el asistente



PARA MÁS DETALLES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PASE LA PÁGINA 12 (MANTENIMIENTO)

SE COMPLETÓ LA CONFIGURACIÓN

INSERTE SU CREDENCIAL MAESTRA PARA QUE COMIENCE A FUNCIONAR.

USO DIARIO

ARMADO DE LA UNIDAD



Ingrese/Retire

herramientas



oprimir un botón



Impide que personas tiempo real con solo no autorizadas tomen herramientas.



Al proporcionarle su propio control digital usted peude concentrarse en realizar el trabajo



Asegúrese de que la unidad central esté correctamente fijada a la abrazadera



Inserte la credencial maestra o ingrese el código maestro



Use las teclas de navegación para seleccionar el modo "Armado" y oprima "OK"




La recolección de los datos v transición al modo armado tómará 30 segundos



Retire su credencial maestra



Comienza a titilar la luz roja y la pantalla ingresa al modo dormir. El sistema ya está armado y las herramientas están seguras





Inserte su credencial de usuario. El sistema muestra el número de herramientas en su posesión



Oprima "Lievar"



Oprima las credenciales de la herramienta que desea tomar



Oprima "Aprobar"




Si se seleccionó el objeto equivocado, retírelo oprimiendo "X"

JMERO TOTAL DE OBJETOS



Retire su credencial de usuario



Devolver Llevar

Inserte su credencial de usuario. El sistema muestra el número de herramientas YA en su posesión



Oprima "Devolver"



Oprima las credenciales de la herramienta que desea retornar



Oprima "Aprobar"



Retire su credencial de usuario



SI SE DEJA LA CREDENCIAL DE USUARIO EN LA RANURA, DESPUÉS DE 20" COMENZARÁ UN SONIDO DE ADVERTENCIA Y UN MINUTO DESPUÉS SE CONGELARÁ LA CREDENCIAL PARA DESCONGELAR VAYA A LA PÁGINA 13

ALARMA

La alarma sonará en cualquiera de los casos siguientes:



Retiro no autorizado de una herramienta del contenedor



Corte de la tira de fijación de la credencial de una herramienta



Desconexión no autorizada de la unidad principal de la pared

Para apagar la alarma inserte la Credencial maestra. Seleccione "Informes" del menú maestro para revisar


INFORMES



Inserte su credencial de usuario



Seleccione "Informes" con las teclas de navegación y oprima "OK"



Status Report" mostrará el estado - faltante / en / firmado — de cada uno de sus objetos bajo credencial



"Informes de alertas" mostrará todos los eventos excepcionales que existen actualmente en el sistema



"Estado de la batería del sistema" le informará si la unidad principal necesita ser recargada

MANTENIMIENTO

PARÁMETROS



Solo el usuario maestro puede acceder a este menú (con credencial o código). En modo mantenimiento, el sistema no está armado v los obietos no están seguros



Inserte su credencial maestra v seleccione "Mantenimiento" del menú maestro



Seleccione "Configuraciones" y oprima "OK"



Seleccione "Idioma" y de la lista seleccione el idioma principal para la interfaz del sistema



Seleccione "Fecha" e ingrese la fecha con el teclado


NOTA: Las configuraciones

falsas alarmas.

inadecuadas pueden causar



Seleccione "Hora" e ingrese la hora con el teclado



"Volver" para volver al menú "Mantenimiento"

Seleccione "Ubicación" - contenedor o Caja de trabajo y luego oprima




1	MANTENIMIENTO
C	onfiguraciones
U	suarios
0	bjetos
C	ambiar código
<	Atrás 💠

Eliia "Usuarios" del menú Mantenimiento

2 LISTA DEL	USUARIO
Abram	Maestro
Bob	Administrad
Carl	Usuario
David	Congelar
< Atrás	Agregar

Oprima "Agregar"



Inserte la nueva credencial de usuario



Ingrese el nombre del nuevo usuario y oprima "Siguiente" para aprobar



Seleccione el Estado del uevo usuario: Usuario o fiduciario(*)

(*) Usuario – autorizado a tomar y retornar herramientas – Fiduciario – además de lo anterior, puede apagar el sistema y las alarmas



Seleccione el idioma de la interfaz para el titular de la credencial específica



Defina el oficio específico (opcional)



Cuando lo complete, oprima "Atrás" para retornar al menú "Maintenance"



Seleccione un usuario de específico de la lista de usuario y oprima "OK"



Seleccione un campo específico para editar, u oprima "OK" para confirmar



Ingrese el nombre del nuevo usuario y oprima "Siguiente" para aprobar. Oprima "Atrás" para completar las acciones y retornar al Menú maestro


USUARIOS
BORRAR
CONGELAR
DESCONGELAR

1 L	ISTA DEL	USUARIO
Abro	ım	Maestro
Bob		Administrad
Carl		Usuario
< A	gregar	Siguiente >

Seleccione un usuario específico de la lista de usuarios y pulse "OK"

2 DETALLES DEL USUARIO	
NOMBRE	Abram
TIPO	Trustee
IDIOMA	English
COMERCIO	Worker
< Atrás	Opciones

Oprima "Opciones"



Seleccione "Quitar" o "Congelar"



Oprima "Sí" para confirmar la operación



Oprima "Atrás" para completar la acción y volver al Menú maestro



LA "CONGELACIÓN" DE UN USUARIO SE RECOMIENDA CUANDO UN USUARIO ESTARÁ AUSENTE PROVISORIAMENTE.

EL "BORRADO" SE RECOMIENDA CUANDO SE PIERDE UNA CREDENCIAL O CUANDO EL USUARIO YA NO VOLVERÁ A USAR EL SISTEMA.




1 MANTENIMIENTO
Configuraciones
Usuarios
Objetos
Cambiar código
< Atrás ‡

Seleccione "Objetos" del menú mantenimiento



Oprima "Agregar"



Asegúrese de que la credencial esté correctamente fijada al objeto nuevo y oprima la credencial del objeto





Nombre



Agregue comentario (opcional) y oprima "Next" para confirmar. Agregue precio (opcional) y oprima "Approve" para completar.





Seleccione un objeto específico de la lista de objetos y oprima "OK"



Seleccione un campo específico para editar y oprima "OK" para confirmar



Oprima "Atrás" para completar la acción y volver al menú maestro



1 LISTA DE OBJETOS

DeWALT martillo

Escala

< Atrás Agregar

Seleccione un objeto específico de la lista de objetos y oprima "OK"

2 DETALLES DEL OBJETO		
ESTADO	Hay	
COMENTARIO	Blue	
VALOR	100\$	
S/N	Moep5	
< Atrás	Opciones	

Oprima "Opciones"



Seleccione "Quitar" o "Congelar"



Oprima "Sí" para confirmar la operación

5 DETALLES DEL OBJETO	
ESTADO	Congelar
COMENTARIO	Blue
VALOR	100\$
S/N	Moep5
< Atrás	Opciones

Oprima "Atrás" para completar la acción y retornar al menú maestro



SE RECOMIENDA "CONGELAR" UN OBJETO CUANDO ESTÁ FALTANTE TEMPORAL MENTE.

SE RECOMIENDA "BORRAR" UN OBJETO CUANDO SE PIERDE O DAÑA UN DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO.



Seleccione el obieto "Return"



Presione el botón con la etiqueta del objeto elegido, asegúrese de que ese lazo se encuentre adjunto a la etiqueta.

APAGADO DEL SISTEMA


NOTA: Solo el usuario maestro o el fiduciario puede apagar el sistema




Aparecerá una notificación del sistema al pulsar el objeto correcto



Elija "Apagado" del menú maestro



Cuando la batería sea extraída o esté descargada el sistema le solicitará al usuario principal actualizar la fecha y la hora.



Confirme la operación al oprimir "Sí"

CARGA DE LA UNIDAD PRINCIPAL

En el uso normal, se espera que el sistema opere en modo armado durante 60 horas antes de requerir carga. Consulte "Estado de la batería del sistema" (Página 14). Si se requiere, carque la unidad por la noche (12 horas).

Realice la carga en interiores solamente. Use solo el cargador que se suministra con el sistema.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS Y CONSEJOS

El sistema no se enciende

- La batería puede estar descargada. Conecte el cargador al enchufe DC y asegúrese de que se encienda la luz verde. Cargue el sistema por 12 horas.
- Si tiene el sistema por más de 2 años quizás tenga que comprar una nueva batería RT645 para el sistema.
- Si el sistema todavía no se enciende contacte el Centro de servicio Stanley.

El SISTEMA no reconoce la credencial de un usuario

- Asegúrese de que el sistema esté en Modo Armado y vuelva a intentarlo.
- · Si persiste el problema:
- Ingrese al modo Mantenimiento mediante la credencial o el código maestro.
- Acceda a la lista de Usuarios.
- Seleccione al usuario que tiene la credencial y oprima "OK".
- Seleccione Opciones y descongele la credencial.

- Si la credencial de usuario está en estado Descongelar, esta credencial no está definida en el sistema.
- Puede volver a definir a la credencial en el sistema.

Olvidó su código maestro

- Use su credencial maestra para activar el sistema.
- · Ingrese al Menú Mantenimiento.
- · Cambie el código maestro.

Un empleado perdió la credencial de usuario

- Ingrese al modo Mantenimiento mediante la credencial maestra.
- Acceda a la lista de Usuarios.
- Borre la credencia de usuario perdida de la base de datos de autorizaciones.

No puede agregar un usuario nuevo

- Verifique la lista de usuario en modo Mantenimiento, para asegurar que no excedió el límite de 30 usuarios.
- Si la base de datos es menor de 30 usuarios, vea abajo.

No puede agregar un objeto nuevo a la lista de objetos

- Asegúrese de que la tira de fijación esté correctamente fijada al dispositivo de seguimiento de objetos.
- Asegúrese de que no excedió el límite de 30 objetos.
- Si el dispositivo de seguimiento de objetos tiene más de 2 años la batería puede estar vacía. Vea abajo.
- En cualquier otro caso, contacte al Centro de Soporte de Stanley.

Conectó un dispositivo de seguimiento de objeto a una herramienta con una tira de fijación pero el sistema indica que no está conectada al dispositivo.

- Asegúrese de haber usado una tira de fijación Stanley Guard que contenga una tira conductiva que permita que opere el sistema.
- Asegúrese de que conectó la tira de fijación adecuadamente de acuerdo con las instrucciones.
- Si el problema persiste, contacte al Centro de Servicio de Stanley.

No puede ingresar el modo armado

- Asegúrese de que la unidad principal está conectado a la abrazadera designada.
- · Asegúrese de que la abrazadera presione el interruptor de manipulación en la parte posterior de la unidad.
- Si el problema persiste, contacte al Centro de Servicio de Stanley.

El sistema alerta que falta un objeto aunque está presente

- Ingrese al menú Parámetros y seleccione Ubicación.
- Asegúrese de que se seleccione la ubicación correcta

El sistema alerta que se cortó una tira de fijación, pero está presente e intacta.

Verifique que la tira de fijación esté correctamente fijada según se define en el Manual del usuario.

Reemplace la tira de fijación y vuelva a verificar la conexión.

Si el problema persiste, contacte al Centro de Servicio de Stanley.

Perdió su adaptador de alimentación de carga; ¿puede usar una alimentación distinta?

- No; el uso de una clase de adaptador distinta está prohibida porque puede dañar la batería en el interior y también la unidad del sistema principal.
- Contacte el Centro de Soporte Stanley a fin de comprar un adaptador nuevo.

El sistema alerta que la batería del dispositivo de seguimiento del objeto está baja.

 Esto es de esperar tras 2 años de uso. La batería no es reemplazable. Hay que comprar un nuevo dispositivo de seguimiento de objeto.

Al seleccionar Restaurar los parámetros de fábrica, ¿igual puede obtener datos de REGISTRO?

 No, se borrarán todos los datos del sistema (incluida la lista de autorización de usuarios y los datos de los objetos) después de seleccionar Restaurar parámetros de fábrica. Se recomienda enfáticamente descargar todos los datos necesarios a su PC antes de realizar la restauración del sistema.

No puede conectar la unidad principal a su computadora

- Asegúrese de que su credencial maestra esté insertada en la unidad principal.
- Asegúrese de que el cable USB esté conectado correctamente a su computadora.
- · Asegúrese de que el software Stanley Guard esté instalado a su computadora.
- Si el problema persiste, contacte al Centro de Servicio de Stanley.

CONSEJOS

- Cuando busque a uno de sus usuarios en la lista, simplemente ingrese la primera letra del nombre de dicho usuario y el cursor irá directamente.
- Cuando esté en la lista de objetos puede oprimir el botón del dispositivo de objetos y el cursor irá allá automáticamente.
- Cuando alguno de sus usuarios esté buscando una herramienta simplemente podrá insertar su credencial de

usuario y oprimir el botón 1 para ver el informe de estado. De esta manera el usuario sabrá si la herramienta está disponible o no y quién de sus compañeros de trabajo la ha retirado.

· ¿Se perdió entre los menús de mantenimiento? Oprima la tecla "C" para volver al nivel anterior.

• Čuando desee apagar el sistema podrá hacerlo oprimiendo el botón ON por unos segundos. Por supuesto, se requerirá una credencial/código maestro o una credencial de fiduciario.

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES

¡ADVERTENCIA! Lea v comprenda todas las instrucciones.

La imposibilidad de leér todas las instrucciones puede resultar en choque eléctrico, incendio, daño a la propiedad v/o lesión personal grave o muerte.

¡ADVERTENCIA! LESIÓN GRAVE O MUERTE.

Este producto fue diseñado solo para proporcionar control de propiedad. No use este producto para proporcionar protección para la seguridad de vidas o como protección contra incendios. Cualquier uso fuera del sugerido en este manual de instrucciones podría causar lesiones o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA! LESIÓN GRAVE O MUERTE.

No utilice este producto en áreas peligrosas. Esto puede incluir zonas de explosión y con atmósferas potencialmente explosivas. Las chispas en esas áreas podrían causar una explosión o incendio que resulte en lesión al cuerpo o incluso la muerte. Incluyen, sin limitaciones, áreas de combustibles como estaciones de gasolina; instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustibles o químicos; vehículos que utilicen petróleo líquido (como propano o butano); áreas donde el aire contiene químicos o partículas, como cereales, polvo o polvos de metales; y cualquier otra área donde normalmente se le aconsejaría apagar el motor de un vehículo.

¡ADVERTENCIA! LESIÓN GRAVE O MUERTE. Consulte a los fabricantes de dispositivos médicos, como marcapasos, audífono, etc., para determinar si son susceptibles de sufrir interferencia de dispositivos celulares. ¡ADVERTENCIA! INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O ELECTROCUCIÓN

No use un cable de extensión a menos que sea absolutamente necesario.

El uso de un cable de extensión incorrecta o que esté dañado o gastado puede resultar en riesgo de incendio, choque eléctrico o electrocución.

Un cable de extensión debe tener el tamaño de cable adecuado (AWG o American Wire Gauge] por seguridad. Cuando más pequeño sea el número de diámetro del sistema mayor será su capacidad, o sea, un cable de diámetro 16 tiene más capacidad que uno 18. Cuando se usa más de un cable de extensión para formar la longitud total, asegúrese de que cada cable de extensión individual contenga, por lo menos, el tamaño mínimo de cable.

Tamaño de cable mínimo recomendado para cables de extensión

Longitud total del cable 25 pies. 50 pies, 7.6 m, 15.2 m

Tamaño del cable AWG 16

El sistema de control de accesos (ACS) está pensado para uso en interiores/exteriores; la alimentación es para uso en interiores solamente.

Carga en interiores.

¡ADVERTENCIA! BATERÍAS – EXPLOSIÓN, LESIONES O INCENDIO

El ACS contiene una batería de plomo ácido. Siga todas las instrucciones de este manual.

Nunca elimine el ACS o su batería en fuego. Retorne al centro de servicio Stanley para reciclar la unidad. La batería puede explotar en el fuego. Humos tóxicos, hidrógeno y materiales se crean cuando se quema este tipo de baterías.

Puede causar quemaduras ÁCIDAS graves.

No desarme, abra, aplaste, doble, fragmente, pince ni deforme el ACS y su batería. Si el contenido de la batería entra en contacto con la piel, lave el área de inmediato con agua y un jabón suave. Si el líquido de la batería penetra en el ojo, enjuague con agua el ojo abierto durante 15 minutos o hasta que desaparezca la irritación. Procure siempre atención médica.

PRECAUCIÓN: POTENCIAL AVERÍA O MAL FUNCIÓN DEL EQUIPO

No opere con un cable o enchufe de alimentación dañado. Puede ocurrir daño al equipo. Proteja el cable de alimentación contra pisadas o que sea pinchado, en especial en enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto en el que sale del producto. No tire de cables. Cuando desenchufe el cable de una salida eléctrica, tómelo con la mano y saque el cable por el enchufe. Si se daña un cable o un enchufe reemplácelo de inmediato.

PRECAUCIÓN: POTENCIAL AVERÍA O MAL FUNCIÓN DEL EQUIPO Este equipo se suministra con una alimentación para montar en pared diseñado específicamente para operar en 100-240 V 50/ 60 Hz. Si falta el cable o está dañado, reemplace solamente con la alimentación Stanley especificada para este equipo para

evitar el daño del producto.

PRECAUCIÓN: POTENCIAL AVERÍA O MAL FUNCIÓN DEL EQUIPO

Para evitar daño potencial causado por aumentos de alimentación, utilice un protector.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA POR UN TIPO INCORRECTO.

Elimine las baterías usadas de acuerdo con la instrucción.

AVISOS IMPORTANTES

- Este producto no es mantenido por el usuario. No hay partes mantenidas por el usuario dentro del producto. Se requiere el mantenimiento en un centro de servicio autorizado de STANLEY para evitar el daño a componentes internos sensibles estáticos. El servicio no autorizado anulará la garantía.
- · Limpie solamente con un paño seco.
- Si bien el nivel de ruido y la duración de la sirena están por debajo de los límites OSHA, el ruido fuerte de las sirenas puede afectar al usuario.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

- Si bien esta unidad está diseñada como un dispositivo de protección de propiedad personal, no garantiza protección contra robos ni otras emergencias. Toda alarma está sujeta a compromiso o imposibilidad de advertir por varias razones que incluyen, entre otras, las siguientes:
- Un intruso puede acceder a través de aperturas no protegidas. Un intruso con intenciones delictivas, conocimiento técnico o dispositivos de interferencia, puede evitar el sistema de alarma.
- Este producto no operará sin alimentación. El equipo tiene una batería recargable. Si la batería no ha sido cargada adecuadamente, el producto no operará.
- Las señales enviadas por radio pueden quedar bloqueadas antes de llegar al servidor. Incluso si la vía de la señal ha sido recientemente controlada durante una prueba de rutina, puede producirse el bloqueo si se pierde la señal celular.
- Se necesita una señal RFID para armar, desarmar, aceptar los cambios de programación y transmitir señales de alarma. Si la recepción no está disponible, el equipo está fuera de servicio.
- Este producto es una alarma auto instalada. Siga cuidadosamente todas las instrucciones. La instalación incorrecta puede comprometer la operación de este equipo.
- Esta alarma debe ser probada en forma regular para asegurarse de que todos los sensores y la señal RFID estén funcionando adecuadamente.
- Los dispositivos de advertencia como sirenas pueden no alertar a personas si están fuera de alcance, las personas pueden no escuchar la advertencia si la alarma es atenuada por una radio, equipo operativo, aparatos o tráfico en curso. Los dispositivos de advertencia de alarma, aunque estén fuertes, pueden no alertar a personas con discapacidades auditivas.
- A pesar de su diseño avanzado y las pruebas regulares, este equipo, como otros dispositivos eléctricos, está sujeto a fallas de los componentes.
- La instalación de la alarma puede ser elegible para una reducción en los cargos de seguro, pero una alarma no reemplaza a un seguro.

ESTÁNDARES:

Área	Tipo	Estándar
UE	Seguridad	EN 609050-1
UE	Radio	EN 300328
UE	Radio	EN 300330
EE. UU.	Seguridad	UL 60950-1
Canadá	Seguridad	CSA CS22.2 60950-1
EE. UU.	Radio	FCC Part 15, Sub-Part B, C

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía cubre defectos de fabricación en los materiales o en la formación de su nuevo Sistema de Control de Inventario Stanley Guard.

Esta garantía será válida por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original y sólo estará vigente para el comprador original.

Stanley, reparará o reemplazará a su discreción cualquier parte del sistema de su nuevo Sistema de Control de Inventario Stanley Guard que funcione mal.

Para acceder al servicio de garantía, debe ponerse en contacto con el servicio al cliente Stanley en su país dentro del plazo de un (1) año de la fecha de compra original. Un representante de servicio al cliente le ayudará con el servicio de garantía, de acuerdo a esta garantía. También debe proporcionar una copia del recibo de compra original, su nombre y dirección, así como una breve descripción escrita del defecto del producto.

La información de contacto de los centros de servicio se encuentra en la lista.

Esta garantía no cubre ningún problema del sistema relacionado al mal uso, abuso, desgaste natural, falta de mantenimiento o desastre natural. Esta garantía no cubre ningún otro aspecto o parte de su Sistema de Control de Inventario Stanley Guard. Además, esta garantía no cubre, y Stanley no es responsable por la pérdida o daño de cualquiera de sus bienes. Al adquirir el Sistema de Control de Inventario Stanley Guard y al aceptar esta garantía, el comprador reconoce que Stanley no es una compañía aseguradora de ninguna propiedad y que los productos de seguros para cubrir dichas pérdidas se hallan a disposición del comprador en otras fuentes.

Esta garantía no cubre y expresamente rechaza cualquier garantía implícita de cualquier naturaleza, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito determinado.

Los daños consiguientes o incidentales no se encuentran cubiertos por esta garantía. Algunas regiones no permiten limitaciones sobre garantías implícitas o daños indirectos o incidentales, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de una región a otra.

LINIDAD PRINCIPAL

Máxima Cantidad de Usuarios 30

Máxima Cantidad de Herramientas 50

Rango de detección (Contenedor)* 15-20 Meter

Rango de detección (Buzón de Trabajo)* 7-10 Meter

Principal Radio Frecuencia 2.4Ghz

Frecuencia RFID 125KHz

Tipo de Batería RT645

Capacidad de la Batería 4.5Ah

Voltaie de la Batería 6V

Ciclo de Vida de la Batería (MAX) 60 Horas

Tiempo mínimo de carga de la batería 12 Horas

Energía (promedio) 75mA / 0.9W

Energía (MAX) 170mA / 2W

Temperatura de Funcionamiento 0-50 C°

Temperatura de Almacenamiento 20-60 C°

Dimensiones H 89 X W 126 X L 229 mm

Dimensiones (Incluve Soporte) H 95 X W 140.3 X L 229 mm

Peso del ICS (promedio) 1610 gr

Peso del Soporte del ICS (promedio) 515 gr

IP 54

FCC ID GDOICS310000

Certificaciones Reguladoras

Tipo Estándar Seguridad EN 609050-1 Radio EN 300328 Radio EN 300330 Seguridad UL 60950-1

Seguridad CSA CS22.2 60950-1 Radio FCC Part 15, Sub-Part B, C

Energía Código de Reglamentos de California Título

20. Sección 1601 a 1608

DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO DE OBJET

Ciclo de Vida de la Batería (vida útil) 3 años

Ciclo de Vida de la Batería (promedio) 2 años

Tipo de Batería Lithium 3V - CR2450

Temperatura de Funcionamiento 0-50 C°

Temperatura de Almacenamiento 20-50 C°

Dimensiones H 32 X W 56.5 X L 45.5 mm (L = 600 mm Con sujetador)

Peso del Sujetador (promedio) 13 gr

Radio Frecuencia 2.4GHz

IP 54

FCC ID GDOICS311000

Certificaciones Reguladoras

Tipo Estándar Seguridad EN 609050-1 Radio EN 300328 Radio EN 300330 Seguridad CSA 60950-1

Seguridad CSA CS22.2 60950-1 Radio FCC Part 15, Sub-Part B, C

CREDENCIAL DEL USUARIO

Dimensiones H 6.5 X W 26 X L 76 mm

Peso 10gr

IP 54

^{*}El alcance puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales

U.S and Canada

1000 Stanley Drive, Concord, NC 28027 Tel: 1-800-262-2161

stanley@stanleycustomercare.com

www.stanleytools.com

Belgique et Luxemburg België en Luxembourg E. Walschaertstraat 14-16 2800 Mechelen Belgium NL Tel: +32 15 47 37 63 Fax: +32 15 47 37 99 FR Tel: +32 15 47 37 64 Fax: +32 15 47 37 99 Enduser.be@SBDinc.com

www.stanleytools.eu

Farverland 1B 2600 Glostrup Tlf: 70201510 Fax: 70224910 www.stanleyworks.dk

Deutschland

Richard Klinger Str. 11 65510 Idstein Tel: 06126-21-1 Fax: 06126-21-2770 www.stanleyworks.de

Ελλάς Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159 Γλυφάδα 1

6674, Αθήνα Τηλ: +30 210 8981-616 Φαξ: +30 210 8983-285

www.stanleyworks.gr

Fsnaña

Parque de Negocios "Mas Blau" Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419 S-CDIY-Posventastanley@sbdinc.com

www.stanlevworks.es

France

5, allée des hêtres BP 30084, 69579 Limonest Cedex Tel: 04 72 20 39 20 Fax: 04 72 20 39 00 scurf@sbdinc.com

www.stanleyoutillage.fr

Schweiz Suisse

In der Luberzen 40 8902 Urdorf Tel: 01 - 730 67 47 Fax: 01 - 730 70 67 www.stanleyworks.de

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 572112 www.stanleytools.co.uk

SWK Utensilerie Srl Energy Park – Building 03 Sud, Via Monza, 7/A 20871 Vimercate (MB) Tel. 031.780304 - Fax 031.781766 www.stanlev.it

Nederlands

Joulehof 12 4600 AB Bergen Op Zoom Tel: +31 164 28 30 63 Fax: +31 164 28 32 00 Enduser.NL@SBDinc.com

Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo Tel: 45 25 13 00 Fax: 45 25 08 00

Österreich

Werkzeug Vertriebsges m.b.H Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien Tel: 01-66116-0 Fax: 01-66116-14 www.stanleyworks.de

Portugal

Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra 2710-418 Lisboa Tel: 214 66 75 00 Fax: 214 66 75 75 resposta.posvenda@sbdinc.com

Tekniikantie 12 02150 Espoo Puh: 010 400 430 Faksi: 0800 411 340

www.stanleyworks.fi

Sverige Box 94 431 22 Mölndal Tel: 031 68 61 00 Fax: 031 68 60 08

Türkiye

KALE Hırdavat ve Makina A.S. Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı / Eyüp / ISTANBUL 34050 Tel: 0212 533 52 55 Faks: 0212 533 10 05

United Kingdom

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 572112 www.stanleytools.co.uk

Middle East & Africa

P.O.Box - 17164, Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE Tel: +971 4 8127400 Fax: +971-4-8127036 www.stanleyworks.ae

Czech Republic

Stanley Black and Decker Czech Republic s.r.o. Türkova 5b, 149 00, Prague, CZ Czech Republic Tel: +420 261 009 779 Fax: +420 261 009 770

Stanley Black & Decker Hungary Ltd. 1016 Budapest, Meszaros u. 58/B Hungary Tel: +36 12 140561

Poland

STANLEY BLACK&DECKER Polska Sp. z o.o. ul. Postepu 21D 02-676 Warszawa Poland Tel: 48 22 464-2700 Fax: 48 22 464-2701

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 8 SK-83104 Bratislava, Slovakia Tel: +421 2 446 38 121,3 Fax: +421 2 446 38 122

STANLEY BLACK & DECKER Splaiul Independentei 319 Corp Cladire Ob. 153-200A Sector 6 0060044 BUCURESTI RO Tel: +40 21 30 00 755 Fax: +40 21 31 81 126

Bulgaria

EUROTOOLS LTD. Andrei Liapchev str. 14 1756 Sofia, Bulgaria Tel: 359-2-4219723 Fax: 359-2-4219723 Tashev Galving LTD 68 Kliment Ohridski BLVD 1756 Sofia, Bulgaria

SloveniaG-M&M D.O.O. BRVACE 11, SI -1290, GROSUPLJE Tel. +386(0)17866 500 Fax +386(0)1 7861 205















